

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Používejte vždy jen přiložený originální nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max. 2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti), nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5V-1A) a magnetické zakončení kabelu na opačné straně přiložte k nabíjecím kontaktům hodinek. Asi po 10 vteřinách se hodinky začnou nabíjet.
3. Po nabití odpojte nabíjecí kabel a pokud se displej hodinek sám nerozsvítí, dlouze podržte boční tlačítko alespoň na 5 vteřin.

Ovládání hodinek

Dlouhým stiskem bočního tlačítka hodinky zapnete/vypnete nebo aktivujete SOS volání.

Krátkým stiskem bočního tlačítka zhasnete/rozsvítíte displej.

Dlouhým stiskem spodního bočního tlačítka aktivujete SOS volání - nutno nastavit v aplikaci.

Přejížděním prstem po displeji listujete funkcemi (přepínáte mezi obrazovkami, listujete v menu).

Kliknutím na displej aktivujete požadovanou funkci.

Krátkým stiskem dotykového tlačítka se vrátíte zpět, ukončíte hovor či zhasnete obrazovku.

Po přejetí prstem shora dolů se zobrazí stav signálu, notifikace, stav baterie a čas.

Po přejetí prstem zprava doleva se zobrazí nabídka naposledy otevřených funkcí.

Po přejetí prstem zdola nahoru se zobrazí nabídka nástrojů - jas, hlasitost, Bluetooth a WIFI.

SIM karta

1. Nano SIM karta musí podporovat GSM síť (4G) a umožňovat GPRS přenos dat a Caller ID (zobrazení čísla volajícího).
2. Měsíční spotřeba dat je obvykle do 30 MB.
3. Provoz hodinek podporuje většina národních operátorů, nedoporučujeme užití virtuálního operátora.
4. SIM kartu před vložením do hodinek nejprve aktivujte v mobilním telefonu – dle doporučení daného operátora. Je nutno aktivovat jak volání, tak mobilní data.
5. Po aktivaci SIM karty zrušte PIN kód a pak kartu vyjměte z mobilního telefonu.
6. Před vložením SIM karty do hodinek, musí být hodinky vypnuté.
7. Vložení SIM karty - na levé straně naleznete slot SIM karty, s ukázkou polohy a směru SIM.
8. Krytka musí být plně zasunuta, aby nemohlo dojít k vniknutí vody nebo prachu.
9. Delším stiskem (10 sek.) horního tlačítka hodinky zapněte a vyčkejte na načtení SIM karty.

Aplikace a registrace hodinek

Pro nastavení hodinek a jejich správné fungování je nutné nainstalovat do telefonu, z kterého budete hodinky nastavovat a ovládat aplikaci SeTracker 2. Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.



Android



iOS

1. Při instalaci i následné registraci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Spustíte aplikaci (zvolte jazyk aplikace) a klikněte na tlačítko „Registrovat“.
4. Zadejte svůj email, přepište ověřovací kód a libovolné heslo - potvrďte registraci..
5. Po přihlášení do aplikace klikněte na „přidat zařízení“ a naskenujte registrační QR kód z hodinek (Menu hodinek – Nastavení - Více – O zařízení - Reg.kód), případně z přiloženého štítku anebo údaje zadejte ručně. Zadejte „Přezdívku zařízení“ a klikněte na “Jsem...” a vyberte si svůj obrázek. Následně vše potvrďte „OK“. Hodinky jsou nyní registrované k danému účtu.

Důležité informace

1. Uložte si přiložený štítek s QR kódem (registračním kód/ID) a IMEI kódem. Obě čísla jsou důležitá pro případnou přeregistraci hodinek.
2. Hodinky lze zaregistrovat do aplikace pouze jednou. Pokud chcete přidat osobu, která může hodinky také sledovat, tak po zadání registračního kódu hodinek do jiného telefonu musíte tento požadavek potvrdit v aplikaci telefonu, ve kterém byly hodinky poprvé zaregistrovány (Admin).
3. V případě nutnosti přeregistrace hodinek, musí být tyto nejprve odregistrovány výrobcem. V tomto případě musí být doložena obě čísla – viz bod 1.
4. V případě několikanásobného zadání chybného hesla při přihlašování do aplikace, je nutné z bezpečnostních důvodů počkat zhruba 10 hodin než budete moci přihlášení opakovat.

Nastavení jazyka

V hodinkách vyberte požadovaný jazyk - Nastavení (Settings). Jazyk můžete změnit i v aplikaci.

Přehled některých funkcí

Volání

Zařízení nabízí možnost volání z čísla SIM karty - za pomoci číselníku, uložených kontaktů a SOS čísla, dále zprávy SMS. K dispozici je také “Chat” pro komunikaci s mobilní aplikací (textové a hlasové zprávy, videohovor, včetně možnosti zasílání emoji a fotografií).

Krokoměr

Při prvním spuštění aktivujte v aplikaci: Domovská stránka - Zdraví - Dnešní kroky - aktivovat.

App Store (stahování doplňkových aplikací)

Hodinky umožňují instalaci vybraných aplikací třetích stran prostřednictvím integrovaného obchodu App Store.

Upozornění:

Za obsah, funkčnost, aktualizace, dostupnost nebo případné ukončení podpory těchto aplikací

odpovídají jejich poskytovatelé. Výrobce ani distributor hodinek nenese odpovědnost za změny, výpadky ani případné bezpečnostní riziko spojené s používáním těchto aplikací.

Poradce při potížích

1. Hodinky nelze zaregistrovat do aplikace (registrační ID číslo neexistuje nebo již bylo registrováno) – kontaktujte výrobce.
2. Hodinky jsou offline – zkontrolujte, zda je SIM karta připravena k užití - aktivní (včetně dat) , má dostatečný kredit pro volání i přenos dat, PIN je zrušený, SIM podporuje 4G síť operátor podporuje funkci hodinek. Pokud je toto vše v pořádku a hodinky hlásí offline, pošlete z telefonu na SIM rtu v hodinkách následující sms: pw,123456,ts# Došlou odpověď nám přepošlete.
3. Hodinky se rychle vybíjí –
 - a. pravděpodobně půjde o nekvalitní signál – SIM karta stále vyhledává signál
 - b. chybí SIM karta – hodinky stále vyhledávají SIM kartu
 - c. velmi časté určování polohy (10 min) - lze upravit tzv. pracovní režim v mobilní aplikaci

GPS

Přesnost určení pozice je ovlivňována atmosférickými podmínkami, počasím, slunečním svitem, elektromagnetickými vlivy, výškovými budovami, odrazem signálu od překážek, atd.. Závisí na počtu vyhledaných satelitů a kvalitě jejich signálu. Z těchto důvodů mohou vzniknout odchylky v zaznamenané trase i v některých měřeních.

Nastavení hodinek z aplikace

1. SIM karta musí být vložena (viz kapitola SIM karta) a hodinky musí být zapnuté.
2. Otevřete aplikaci klikněte na „Nastavení“ a nastavte si požadované funkce.
 - a. SOS telefonní čísla – nastavit můžete až 3 čísla.
 - b. Zákaz používání ve třídě – režim, kdy budou hodinky blokovány proti hovorům a zprávám po dobu, kdy si rodič nepřeje, aby bylo dítě rušeno. Bez vlivu na SOS.
 - c. Režim scény – režim zvonění, tichý režim
 - d. Pracovní režim - četnost určování polohy. Lokalizace každých 10 min. K dispozici je také úsporný režim (1 hod.) nebo režim spánku - pouze manuální vyhledání polohy.
 - e. Informační centrum – nastavení upozornění na blížící se vybití baterie, SOS upozornění a opuštění nastavené bezpečné oblasti
 - f. Rodinní příslušníci – zobrazení všech členů a správce, kteří mohou hodinky sledovat.
 - g. Tel. seznam – vytvoření a správa telefonního seznamu pro hodinky
 - h. Výběr jazyka – výběr požadovaného jazyka menu hodinek
 - i. Další nastavení – zobrazení číselné klávesnice na zařízení; určování polohy GPS
 - j. Časový spínač – plánované vypnutí/spuštění
 - k. Obchod s aplikacemi – možnost instalace aplikací 3. stran - pouze pro některé modely
 - l. Lokalizace LBS (pro přesnější lokalizaci GPS doporučujeme LBS vypnout)
3. Zprávy/Chat – z aplikace můžete odeslat na hodinky hlasovou zprávu (15 vteřin) nebo sms zprávu (50 znaků). Zpráva se zobrazí jak na hodinkách, tak správcům v mobilní aplikaci.
4. V aplikaci můžete nastavit i jiné funkce – např. „Bezpečnostní zónu“ (minimálně 200m), budík, krokoměr, využít videohovor (aplikace musí mít povolen běh na pozadí).

Tep, Tlak, SpO2

Po aktivaci vyčkejte na zahájení a ukončení měření. Hodinky musí být na zápěstí ve správné poloze.

Přehrávač hudby

Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Hudbu do zařízení nahrajete za pomoci Bluetooth, USB

kabelu či skrze aplikaci Terabox.

Další funkce

Stopky, Světový čas, Kalkulačka, dýchání, Časovač, Fotoaparát, Galerie, možnost připojení sluchátek, stažitelné aplikace, hry, kalendář, styl nabídky, Nastavení (Jazyky, Změna ciferníku, čas rozsvícení obrazovky, zvukové režimy, heslo (z praktických důvodů nedoporučujeme nastavovat) a Obnova továrních nastavení).

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.
3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. Hodinky mají stupeň krytí IP67. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou. Hodinky nejsou určeny pro používání ve vodě – koupání, plavání, sprchování, ponoření do vody atd. Voda pod tlakem může proniknout do hodinek a způsobit jejich poškození.
5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnutý režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
6. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
 - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabité
 - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/pozice
 - hodinky přiložte těsně k telefonu - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
 - odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
 - restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
 - zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zelené světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Zelené světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce – nejedná se o vadu.
9. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
10. Využívejte vždy pouze originální příslušenství. Hodinky nabíjejte vždy max. 2 hodiny (napětí 5V-1A). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
11. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
12. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
13. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.

14. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
15. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
16. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.
17. **Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.**
18. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

Poznámka: Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.



Bezpečná likvidace výrobku

Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Použité elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

Technické požadavky na telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Kidz GPS AI (2026) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.cz

Technická podpora: info@armodd.cz

Výrobce: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 07 Liberec, Česká republika