

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Zapínání/vypínání iTagu

Lehce stiskněte boční tlačítko na 3-5 vteřin.

- a. Krátký zvuk = iTag se zapíná
- b. Dvojité zapínání = iTag se vypíná

Přidání iTagu v aplikaci Najít na iPhone

1. Zapněte iTag stisknutím bočního tlačítka (ozve se krátký zvuk)
2. Otevřete aplikaci Najít
3. Vyberte ze spodní nabídky Předměty a klikněte na +
4. Zvolte **Přidat jiný předmět**
5. Po nalezení se zobrazí na displeji iTag - klikněte na Připojit
6. Pojmenujte předmět a klikněte na Pokračovat
7. Vyberte Emotikon a klikněte na Pokračovat
8. Klikněte na Souhlasím
9. Klikněte na Dokončit

Pokud iTag nelze nalézt zapněte ho stisknutím bočního tlačítka (ozve se krátký zvuk) a pokuste se ho znovu přidat podle postupu výše.

Výměna baterie

Pokud iTag nelze zapnout stisknutím bočního tlačítka vyměňte baterii (CR2032).

1. Zatlačte na zadní kryt a během tlačení opatrně otočte zadním krytem proti směru hodinových ručiček
2. Uvolněný zadní kryt je nyní možné jednoduše sundat
3. Opatrně vyjměte baterii tak aby nedošlo k poškození úchytů baterie
4. Vložte novou baterii
5. Zadní kryt umístěte na vyznačené zdířky, zacvakněte, zatlačte a opatrně otočte zadním krytem po směru hodinových ručiček

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Výrobek obsahuje baterii. Nevhazujte ho do ohně ani ho nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
3. Nepoužívejte výrobek pokud je jakkoli poškozený anebo pokud je baterie nesprávně vložena nebo poškozena.
4. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
5. Chraňte výrobek před pádem nebo nárazem, nevystavujte ho vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování výrobku nebo mohou vést k jeho úplné nefunkčnosti. Výrobek skladujte při pokojové teplotě.
6. Předcházejte kontaktu výrobku s vodou. Po styku s vodou výrobek ihned osušte.

Poznámka: Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.

Bezpečná likvidace výrobku



Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Použité elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

Technické požadavky na telefon: iOS 14.5+

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě

Tímto ARMODD GmbH prohlašuje, že typ zařízení ARMODD iTag je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.cz

Technická podpora: info@armodd.cz

Výrobce: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland