

Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Před použitím si prosím prostudujte tento návod. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Nabíjení a Zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Používejte vždy jen přiložený originální nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max. 2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti) nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5 V / 1A) a magnetické zakončení kabelu na opačné straně přiložte k nabíjecím kontaktům hodinek. Při nabíjení nesmí dojít ke kontaktu magnetického zakončení nabíjecího kabelu s páskem nebo kovovými částmi. Mohlo by dojít ke zkratu nabíječky nebo poškození pásku. Hodinky proto vždy nabíjejte pouze s rozepnutým páskem.
3. Pokud se displej hodinek po nabití sám nerozsvítí, lehce stiskněte boční tlačítko (1) alespoň na 3 vteřiny.

Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a aktuálního času a data a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s telefonem přes doporučenou aplikaci GloryFitPro. Hodinky nikdy nepárujte přímo přes bluetooth ve vašem telefonu, ale jen přes aplikaci! Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu v hodinkách nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.

1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni, včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefonu!
4. Otevřete aplikaci GloryFitPro. Doporučujeme vytvořit si vlastní účet.
5. Při párování doporučujeme položit hodinky těsně k telefonu.
6. V aplikaci klikněte v dolní liště na ikonu Zařízení a pak na Připojit zařízení.
7. V nabídce naskenovaných přístrojů klikněte na vaše zařízení a potvrďte požadavek na párování jak v hodinkách tak i v telefonu.
8. Po párování si v aplikaci nastavte požadované funkce hodinek.
9. Pro přesnější výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

Nastavení jazyka

V menu hodinek pokračujte prosím do Nastavení - zde najdete nabídku pro výběr lokalizace.

Ovládání hodinek

Tlačítko (1)

- dlouhým stiskem hodinky zapnete/vypnete
- krátkým stiskem zapnete displej, otevřete menu nebo se vrátíte zpět
- opatrně točte kolečkem a listujte funkcemi

Tlačítko tiskněte lehce, aby nedošlo k jeho poškození.

Tlačítko (2)

- krátkým stiskem vstoupíte do sportovního menu (Můžete nastavit i jinou funkci.)
- pokud je display zhasnutý, krátkým stiskem ho zapnete

Dotykový display (3)

Přejetím prstem po displeji zleva doprava zobrazíte poslední používané funkce.

Přejetím po displeji zprava doleva zobrazíte základní statistiky a některé funkce.

Přejetím po displeji shora dolů zobrazíte **Rychlé nastavení**.

Přejetím po displeji zezdola nahoru zobrazíte stránku se zprávami.

Přejetím po displeji zezdola nahoru a shora dolů listujete mezi funkcemi.

Krátkým kliknutím aktivujete vybranou funkci.

Rozsvícení displeje otočením zápěstí

Povolte a nastavte v hodinkách i v telefonu v aplikaci.

Změna ciferníku

Změnu můžete provést několika způsoby a to jak přímo v hodinkách, tak i s pomocí aplikace.

a) Dlouhým stiskem displeje zobrazíte nabídku ciferníků mezi kterými listujete přejetím po displeji zprava doleva. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte.

b) V Nastavení – Změnit ciferník

c) Další ciferníky můžete přidat přímo z aplikace. Klikněte v aplikaci na Ciferníky a vyberte si z galerie požadovaný ciferník, který se přenese do hodinek. (Načtení všech ciferníků v aplikaci může vzhledem k většímu objemu dat a v závislosti na modelu telefonu trvat i několik minut.)

Nastavení vlastního ciferníku

Pro úspěšné nastavení ciferníku je nutné, aby byly hodinky i telefon dostatečně nabitě.

Klikněte v aplikaci na Ciferníky a pak na Vlastní ciferník. Klikněte na ciferník v galerii a zvolte si, zda pořídíte nový snímek nebo si vyberete obrázek z vašeho telefonu. Obrázek upravte ve výřezu. Pro přenos obrázku do hodinek, klikněte na Synchronizovat. V případě chybové hlášky při nahrávání, zkontrolujte zda má obrázek vyhovující velikost a zda jsou telefon i hodinky dostatečně nabitě a akci opakujte.

Telefonování

1. Zkontrolujte, zda jsou hodinky přes aplikaci spárované s telefonem a zda máte ve svém telefonu zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách klikněte na ikonu Telefonu - přepínač Bluetooth (Rychlé nastavení) a zapněte ho.
3. V Bluetooth dostupných zařízeních v telefonu klikněte na vaše hodinky a nastavte si požadované funkce. (Postup se může lišit v závislosti na modelu telefonu.)

Pokud je funkce povolena a hodinky jsou spárované s telefonem můžete volat i přijímat hovory jak na hodinkách, tak i na telefonu.

Do hodinek si přes aplikaci můžete uložit své kontakty.

Zprávy

Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci. Aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).

Sporty

U vybraných sportů vyčkejte po spuštění na načtení signálu GPS.

GPS

- Přesnost určení pozice je ovlivňována atmosférickými podmínkami, počasím, slunečním svitem, elektromagnetickými vlivy, výškovými budovami, odrazem signálu od překážek, atd.. Závisí na počtu vyhledaných satelitů a kvalitě jejich signálu. Z těchto důvodů mohou vzniknout odchylky v zaznamenané trase i v některých měřeních.
- Zapnutá GPS podstatně snižuje výdrž baterie a při dlouhodobém zapnutí, může dojít k vybití baterie i během několika hodin.

Voděodolnost

Hodinky mají stupeň krytí IP68 / 3ATM.

Nevystavujte hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, skákání do vody, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Předcházejte kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí vodou (např. řeka), stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození. Po styku s vodou hodinky osušte.

Tep, SpO2, Stres

Po aktivaci vyčkejte na zahájení a ukončení měření. Hodinky musí být na zápěstí ve správné poloze.

Přehrávač hudby

Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Hodinky musí být spárované s telefonem a přehrávač musí být zapnutý v telefonu. Kliknutím přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba.

Zvukový výstup z hodinek – povolte zvuk. Zapněte přepínač Bluetooth. (Rychlé nastavení).

Povolte Zvuk telefonu (Nastavení – Zvuk a vibrace).

Zvukový výstup z telefonu – neaktivujte zvuk médií.

Počasí

Data v hodinkách se aktualizují podle dat počasí v telefonu. Aktualizace probíhá zhruba každou hodinu a předpověď se tak nemusí vždy shodovat s aktuálním počasím.

Spánek

Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud jsou hodinky na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci i v hodinkách.

Měření spánku mimo jiné zaznamenává váš pohyb a vytváří data zapisující odchylky. Zařízení se adaptuje dle nasbíraných dat a může tedy předpokládat, že nespíte pokud se při spaní více otáčíte anebo se naopak nehýbete vůbec.

Další funkce

Stopky, Světový čas, Hlasový asistent, Stres, Nálada, Svítilna, Kalkulačka, Najdi telefon, Trénink dýchání, Časovač, Fyziologický cyklus (nastavte v aplikaci), Styl nabídky, Nastavení (Jazyky, Změna ciferníku, nepřetržité zobrazení ciferníku Always-On, Čas rozsvícení obrazovky, Intenzita vibrací, Heslo (z praktických důvodů nedoporučujeme nastavovat) a Obnova továrních nastavení).

Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.
3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. Hodinky mají stupeň krytí IP68 / 3ATM.
5. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.
6. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms – zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnutý režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
7. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
 - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabité
 - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/pozice
 - hodinky přiložte těsně k telefonu
 - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
 - odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
 - restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
 - zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
8. Zelené světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
9. Zelené světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce – nejedná se o vadu.
10. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
11. Hodinky nabíjejte vždy max.2 hodiny (napětí 5 V/ 1 A – nikdy vyšší). Nepoužívejte rychlonabíječky. Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí (GPS, always-on, jas,..) může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.
12. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
13. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
14. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.
15. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
16. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
17. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.

18. Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.
19. Další informace v podrobném návodu.

Poznámka: Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.

Bezpečná likvidace výrobku



Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Použité elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

Technické požadavky na telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Kmitočtové pásmo: 2402–2480 MHz

Max. výkon: 1,06 dBm

Prohlášení o shodě

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Prime 3 GPS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.armodd.cz

Technická podpora: info@armodd.cz

Výrobce: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika